



- RUČNÍ TAHY
- 29
- 27
- 26
- 23
- 21
- 19
- 18
- 16
- 14
- 13
- 11
- 9
- 7
- 5
- 3

- MOTOROVÉ TAHY
- 33
- 32
- 31
- 30
- BODOVÉ TAHY 4x
- 28
- 26
- BODOVÉ TAHY 2x
- 24
- BODOVÉ TAHY 4x
- 22
- 20
- BODOVÉ TAHY 2x
- 17
- 15
- BODOVÉ TAHY 4x
- 12
- 10
- BODOVÉ TAHY 2x
- 8
- BODOVÉ TAHY 2x
- 6
- BODOVÉ TAHY 4x
- 4
- 2
- TAH E1